1 – Télécharger l'application Fénix TFT wi fi

2 – Créer un compte (adresse mail et mot de passe). L'application vous envoie un mail, cliquer sur le lien indiqué dans le mail. (Attention le mail peut apparaitre dans les spam ou indésirables)

Aller dans le thermostat Réglages (en bas à gauche), paramètres et wifi, l'écran suivant apparait :



3 – Ouvrir l'application et se connecter au compte créé.

Dans la liste de mes installations clique sur +

4 – Aller dans paramètres Wi-Fi et sélectionner Fénix...... Rentrer le mot de passe



Revenir dans l'application

Votre téléphone ou tablette est connecté au thermostat.

Choix de l'installation – rentrer un nom

Choix de la pièce – rentrer un nom

Nom de l'appareil – rentrer un nom et enregistrer

SFR 🗢	09:33	4 🕅 95 % 🗖
1	O FENIX	4
	Réglages	
240AC42	4D154	
Device typ	be name	
FENIX TF	TWIFI	
Inst. label		
Sam3		
Room nam	ne	
Sam 3		
Sensor na	me	
Th		
Soft. versi	on	
v01.03.03		
	(	

5 – L'écran suivant apparait :

🖬 SFR 🗢	09:	33	🕫 🧐 🕫 🐨
≡	© FE	INIX	*
	Connexi résea	ion à ur u Wifi	n Passer
Nom du wifi (	(SSID)	C	Relancer le scan
Livebox-F9D	8		•
Mot de passe	e du Wifi		
			۲
			Utiliser le WPS
	Enreg	istrer	

Choisir la référence de la box de votre maison et rentrer le mot de passe wi-fi de votre box (indiqué sur la box de votre fournisseur Internet)

Vous pouvez sinon utiliser le wps et la connection se fait toute seule.

6 – Attendre quelques instants et votre thermostat est connecté

